

lv	Oriģinālā lietošanas pamācība - Pārnēsājami nosūcēji	3
lt	Originali naudojimo instrukcija - Mobilieji dulkių siurbiai	9
et	Originaalkasutusjuhend - Mobiilsed vee- ja tolmuimejad	15

**CTL 26 E, CTL 26 E SD,
CTL 26 E SD E/A, CTL 26 E AC,
CTL 26 E AC-RENOFIX,
CTL 36 E, CTL 36 E AC,
CTL 36 E AC-LHS,
CTL 36 E AC-RENOFIX,
CTL 36 E LE,
CTL 48 E, CTL 48 E AC**



Absaugmobil Mobile dust extractors Aspirateurs	Seriennummer * Serial number * N° de série * (T-Nr.)
CTL 26 E	202411, 202413, 202414, 202415, 202970, 202973
CTL 26 E SD (E/A)	202419, 202420
CTL 26 E AC	202409, 202407, 202408, 204891
CTL 26 E AC HD	203032
CTL 36 E	202429, 202431, 202432, 202974, 202976
CTL 36 E AC	202422, 204892, 204895
CTL 36 E AC-LHS	202424, 202426
CTL 36 E LE	202436, 202977
CTL 36 E AC HD	203033, 203036
CTL 48 E	202439, 202979
CTL 48 E AC	202438

bg **Акумулаторна пробивна отвертка.** Ние обявяваме с еднолична отговорност, че този продукт е съгласуван с всички релевантни изисквания на следните ръководни линии, норми или нормативни документи:

et **EÜ-vastavusdeklaratsioon.** Kinnitame ainuvasutajatena, et käesolev toode vastab järgmistele standarditele ja normdokumentidele:

hr **Deklaracija o EG-konformnosti.** Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je ovaj proizvod u skladu sa svim važnim zahtjevima sljedećih smjernica, normi ili normativnih isprava:

lv **ES konformitātes deklarācija.** Uzņemoties pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šis produkts atbilst šādām direktīvām, standartiem vai normatīvajiem dokumentiem:

lt **EB atitikties deklaracija.** Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiamo, kad šis gaminys tenkina visus aktualius šių direktyvų, normų arba normatyvinių dokumentų reikalavimus:

sl **ES Izjava o skladnosti.** S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta proizvod skluden z vsemi veljavnimi zahtevami naslednjih direktiv, standardov ali normativnih dokumentov:

hu **EU megfelelőségi nyilatkozat.** Kizárólagos felelőséggünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék az alábbi irányelvek, szabványok vagy normatív dokumentumok minden vonatkozó követelményének megfelel:

el **Δήλωση πιστότητας ΕΚ.** Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι αυτό το προϊόν ταυτίζεται με όλες τις σχετικές απαιτήσεις των ακόλουθων οδηγιών, προτύπων ή εγγράφων τυποποίησης:

sk **ES-Vyhlásenie o zhode.** Zodpovedne vyhlasujeme, že tento produkt súhlasí so všetkými relevantnými požiadavkami nasledujúcich smerníc, noriem alebo normatívnych dokumentov:

ro **Declarația de conformitate CE.** Declarăm pe proprie răspundere că acest produs este conform cu toate cerințele relevante din următoarele directive, norme sau documente normative:

tr **AT uygunluk deklarasyonu.** Bütün sorumlulukları firmamıza ait olmak kaydıyla bu ürünün aşağıda açıklanan ilgili direktiflerin yönetmeliklerini, norm ve norm dokümanlarının koşullarını karşıladığını taahhüt ederiz.

sr **EZ deklaracija o usaglašenosti.** Mi izjavljujemo na sopstvenu odgovornost da je ovaj proizvod usklađen sa svim relevantnim zahtevima sledeće direktive, standardima i normativnim dokumentima:

is **EB-samræmisyfirlýsing.** Við staðfestum hér með á eigin ábyrgð að þessi vara uppfyllir öll viðeigandi ákvæði eftirfarandi tilskipana með áorðnum breytingum og samræmist eftirfarandi stöðlum:

2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017,
EN 60335-2-69:2012,
EN 62233:2008,
EN 55014-1:2017, EN 55014-2: 2015,
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013,
EN 50581:2012

CE **Festool GmbH**
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
GERMANY

Wendlingen, 2019-11-22

ppa. 

Markus Stark
Head of Product Development



Ralf Brandt
Head of Product Conformity

* im definierten Seriennummer-Bereich (S-Nr.) von 40000000 - 49999999
in the specified serial number range (S-Nr.) from 40000000 - 49999999
dans la plage de numéro de série (S-Nr.) de 40000000 - 49999999

Satura rādītājs	
1 Drošības noteikumi.....	3
2 Simboli.....	4
3 Instrumenta elementi.....	4
4 Tehniskie dati.....	4
5 Lietošana atbilstoši noteikumiem.....	5
6 Eksploatācijas sākšana.....	5
7 Iestatījumi.....	6
8 Darbs ar iekārtu.....	7
9 Apkalpošana un apkope.....	7
10 Apkārtējā vide.....	8

1 Drošības noteikumi



⚠ BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības noteikumus un norādījumus. Ja drošības noteikumus un norādījumus neievēro, var notikt ugunsgrēks un lietotājs var saņemt elektrotriecienu un/vai smagi savainoties.

Saglabāriet visus drošības noteikumus un norādījumus turpmākām uzziņām.

- Ierīci nedrīkst izmantot personas (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai psihiskām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un nepietiekamām zināšanām. Pieskatiet **bērnus**, lai nodrošinātu, ka viņi nerotaļājas ar ierīci.











- **BRĪDINĀJUMS** Ierīcē var būt veselībai kaitīgi putekļi. Iekārtas apkalpošanu, iztukšošanu un filtra nomaiņu drīkst veikt vienīgi pilnvaroti speciālisti, kas ir apgādāti ar piemērotu aizsargaprīkojumu.
- Lietojiet iekārtu vienīgi tad, ja tajā ir uzstādītu filtru sistēma!
- **Sprādziena un ugunsgrēka bīstamība! Neiesūciet:**
 - dzirksteles vai karstus putekļus;
 - degošas vai sprāgstošas vielas (piemēram, magniju, alumīniju, benzīnu, šķīdinātājus);
 - kodīgas vielas (piemēram, skābes, sārmus, šķīdinātājus);
 - ķīmiski aktīvas vielas, kas izraisa siltuma, skābju/sārmu, gāzu u. c. izdalīšanos (piemēram, reaktīvos divkomponentu materiālus, alumīniju un ūdeni).
- Ievērojiet valsts drošības noteikumus, kā arī darba materiāla ražotāja nodrošinātos datus!
- Lietojiet ierīci vienīgi kopā ar piemērotu aizsargaprīkojumu!
- Vizuālajā pārbaudē noskaidrojiet, ka ierīce ir darba kārtībā, un lietojiet to tikai sausā vidē atbilstīgi saņemtajiem norādījumiem!
- Izmantojiet iekārtas kontaktligzdu tikai norādītajam mērķim!
- Lai novērstu apdraudējumu, regulāri pārbaudiet kontaktdakšu un kabeli. Ja šīs daļas ir bojātas, kādā no pilnvarotajām klientu apkalpošanas darbnīcām lūdziet tās nomainīt.
- Neceliet un netransportējiet ar celtņa āķi vai pacelēju!

- Šo ierīci nedrīkst lietot personas, kas var jūtīgi reaģēt uz elektriskajiem triecieniem (piemēram, **personas ar elektrokardiostimulatoru**), jo nav izslēgta ierīces uzlādēšanās ar statisko elektrību.
- Izmantojiet tikai oriģinālo Festool nosūkšanas šļūteni.
- **Pievērsiet uzmanību darba vietas apkārtni; kad transportējat instrumentu vai darbojaties ar to, gādājiet par savu un citu drošību.**
Tādējādi varat novērst pakļūšanas risku, piemēram, nosūkšanas šļūtenes vai barošanas vada dēļ.
- **Iepakojuma plēves glabājiet bērniem nepieejamā vietā.**
Pastāv nosmakšanas risks.

2 Simboli

Simboli

-  Brīdinājums par vispārīgu apdraudējumu
-  Brīdinājums par risku saņemt elektrisko triecienu
-  Izlasiet instrukciju, norādījumus!
-  Lietojiet elpošanas masku!
-  Padoms, norāde
-  Lietošanas instrukcija
-  **Brīdinājums!** Ierīcē var atrasties veselībai kaitīgi putekļi!
-  Nepievienojiet ierīci sadzīves atkritumiem!

- [1-3]** Ierīces kontaktligzda
- [1-4]** Šļūtenes glabāšanas nodalījums
- [1-5]** Rokturis
- [1-6]** SysDoc
- [1-7]** Automātiskā tīrīšana (tikai modeļos ar funkciju AutoClean)
- [1-8]** Ierīces ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
- [1-9]** Sūkšanas jaudas regulators
- [1-10]** Stiprinājuma skavas
- [1-11]** Netīrumu tvertne
- [1-13]** Bremze

Parādītie attēli atrodas vācu valodā sniegtajā lietošanas pamācībā.

3 Instrumenta elementi

- [1-1]** Iesūkšanas atvere
- [1-2]** Moduļa ligzda
(pneimatiskais modulis, kontaktligzdas modulis, attālās vadības modulis, EAA modulis)

4 Tehniskie dati

Mobilais nosūcējs

Jauda		350–1200 W
Pie ierīces kontaktligzdas pievienojamā maksimālā elektriskā slodze	EU	2400 W
	CH, DK	1100 W
	GB 230 V/110 V	1800 W/500 W

Mobilais nosūcējs		
Maks. tilpuma plūsma (gaiss), nosūcējā/turbīnā	130 m ³ /h / 234 m ³ /h	
Maks. gaisa retinājums, turbīnā	24 000 Pa	
Filtra virsma	6318 cm ²	
Sūkšanas šļūtene (atkarībā no mobilā nosūcēja varianta)	D27/32x3,5m-AS/CTR D36x3,5-AS/KS/B/LHS 225 D36/32x3,5m-AS/R	
Elektrokabeļa garums	7,5 m	
Skaņas spiediena līmenis atbilstīgi standartam EN 60704-2-1/neno- teiktība K	71 dB(A)/ 3 dB	
Aizsardzības klase	IP X4	
Tvertnes tilpums	CT 26	26 l
	CT 36	36 l
	CT 48	48 l
Izmērs, G x P x A	CT 26	630 × 365 × 540 mm
	CT 36	630 × 365 × 596 mm
	CT 48	740 × 406 × 1005 mm
Svars	CT 26 / CT 26 AC	13,9 kg / 14,7 kg
	CT 36 / CT 36 AC	14,4 kg / 15,2 kg
	CT 48 / CT 48 AC	18,8 kg / 19,6 kg

5 Lietošana atbilstoši noteikumiem

Pārnēsājamaais nosūcējs ir paredzēts

- putekļu līdz 1 mg/m³ atbilstoši putekļu klasei 'L' putekļu uzsūkšanai un nosūkšanai,
- ūdens uzsūkšanai,
- paaugstinātai slodzei rūpnieciskas lietošanas gadījumā, atbilstoši IEC/EN 60335-2-69.



Par lietošanu, kas nav saskaņā ar noteikumiem, ir atbildīgs lietotājs.

6 Eksploatācijas sākšana



BRĪDINĀJUMS

Neatbilstošs spriegums vai frekvence!

Negadījuma risks

- Ievērojiet informāciju uz datu plāksnītes.
- Ievērojiet attiecīgās valsts īpatnības.

6.1 Iedarbināšana pirmo reizi

- Ievietojiet filtra/utilizācijas maisiņu [2].
- Nostipriniet elektrokabeļa turētāju [3].

- Pievienojiet uzsūkšanas šļūteni [4].

6.2 Putekļsūcēja pieslēgšana



BRĪDINĀJUMS

Risks gūt traumas, nejauši ieslēdzoties instrumentiem

- Pieslēgtajam instrumentam ir jābūt izslēgtam, pirms slēdzi pagriež slēdža pozīcijā "AUTO" vai "MAN".

Ar slēdzi [1-8] ieslēdz/izslēdz.

Slēdža pozīcija "0"

Ierīces kontaktligzdā [1-3] nav elektropadeves, putekļsūcējs ir izslēgts.

Slēdža pozīcija "MAN"

Ierīces kontaktligzdā [1-3] ir elektropadeve, putekļsūcējs sāk darboties.

Slēdža pozīcija "Auto"

Ierīces kontaktligzdā [1-3] ir elektropadeve, putekļsūcējs sāk darboties, kad ieslēdz pieslēgtu elektroinstrumentu vai pneimoinstrumentu.

- Pievienojiet iekārtas elektrokabeļa kontaktdakšu vienīgi ar aizsargzemējuma kontaktu apgādātai elektrotīkla kontaktligzdai.



Kad nelietojat ierīci vai grasāties veikt apkopi vai tīrīt, izvelciet kontaktspraudni no kontaktlīdzdas.

6.3 Elektroinstrumenta pieslēgšana



BRĪDINĀJUMS

Savainojumu risks

- ▶ Ievērojiet ierīces kontaktlīdzdas maksimālo pieslēgto elektrisko slodzi (skatiet nodaļu "Tehniskie dati").
- ▶ Izslēdziet elektroinstrumentu.
- ▶ Iespraudiet elektroinstrumenta kontaktdakšu ierīces kontaktlīdzdā **[1-3]**.

Kontaktlīdzdas moduļa īpašības

- **SD E/A:** kontaktlīdzdas modulis ar automātiskās ieslēgšanas funkciju, ar to var darbināt divus elektroinstrumentus: piemēram, divas slīpmašīnas vai vienu smalko rokzāģi un vienu slīpmašīnu.
- **SD:** kontaktlīdzdas modulis ar pastāvīgu elektropadevi, to var izmantot kā pagarinātāj kabeli: piemēram, lādētājam, lukturim u. tml.

6.4 Pneimatiskā instrumenta pieslēgšana



BRĪDINĀJUMS

Savainojumu risks

- ▶ Izslēdziet pneimatisko instrumentu.

Mobilā nosūcēja pneimatisko instrumentu automātiskās ieslēgšanas funkcija

ar pneimatisko moduli moduļa slotā **[1-2]**.

6.5 Īpatnības CTL 36 E AC- LHS

Lai pārnēsājamo nosūcēju izmantotu kopā ar **PLANEX**:

- ▶ Izmantojiet pret pārlocījumu izturīgu iesūkšanas šļūteni D 36 mm x 3,5 m-AS.
- ▶ Izmantojiet īpašu iesūkšanas uzmavu, lai pievienotu **PLANEX**.
- ▶ Ievietojiet aizvara aizbīdņi CT-VS starp iesūkšanas atveri **[1-1]** un iesūkšanas šļūteni.
- ▶ Uzstādiet darbarīka turētāju.
- ▶ **Izmantojiet tikai ar utilizācijas maisiņu!**

Apejas funkcija

Darba laikā jāiestata zemākā uzsūkšanas jauda (piemēram, apstrādājot mīkstas virsmas).

- ▶ Aktivizējiet apejas funkciju uz speciālās uzsūkšanas aptveres **[1A]**.

7 Iestatījumi

7.1 Sūkšanas jaudas regulēšana

- ▶ ar grozāmu rokturi **[1-9]**.

7.2 Nosūcēja uzmava

Nosūkšanas iemavas apvada funkcija novērš slīpēšanas ierīču un grīdas sprauslu iesūkšanu uz gludām virsmām.

Atvēršana

- ▶ Pagrieziet iestatīšanas gredzenu pozīcijā "OPEN".

Aizvērt

- ▶ Pagrieziet iestatīšanas gredzenu pozīcijā "CLOSE".


7.3 Bremzes ieslēgšana

Nolaižot melno bremzes sviru **[1-13]**, tiek novērsta pārnēsājamā nosūcēja ripošana. Lai to izdarītu, nedaudz paceliet pārnēsājamā nosūcēja priekšdaļu un nospiediet melno bremzes sviru uz leju, līdz tā fiksējas. Lai atlaistu bremzi, nospiediet zaļo sviru.

7.4 Termo aizsardzība

Lai pārnēsājamo nosūcēju aizsargātu no pārkaršanas, sasniedzot kritisku temperatūru, termo aizsardzības sistēma izslēdz nosūcēju.

- ▶ Izslēdziet pārnēsājamo nosūcēju, ļaujiet tam atdzist aptuveni 5 minūtes un ieslēdziet.

 Ieslēgt nav iespējams: sazinieties ar Festool servisa darbnīcu.

7.5 Funkcija AutoClean – galvenā filtra tīrīšana (tikai modeļos ar funkciju AutoClean)



Tikai kopā ar vienreizējo putekļu maisu (atbilstīgi noteikumiem par L klases putekļiem). Nedrīkst izmantot mitru putekļu sūkšanas funkciju!

Automātiskā attīrīšana

Ar slēdzi **[1-7]** ieslēdziet funkciju AutoClean vai regulējiet frekvenci (atbilstīgi putekļsūcēja modelim).

Tīrīšana ar roku

Pagrieziet ierīces slēdzi **[1-8]** pret simbolu **AC**.

Manuālā pilnīgā attīrīšana

- ▶ Ar plaukstu vai aizvara aizbīdņi CT-VS uz divām sekundēm noslēdziet sprauslas vai šļūtenes atveri.
- ▶ Ierīces slēdzi **[1-8]** pagrieziet pret simbolu **AC**.

8 Darbs ar iekārtu

8.1 Lietošana

Šļūtenes glabāšanas nodalījums Kad darbs ir pabeigts, nosūkšanas šļūteni var ievadīt pa atveri **[8-2]** un novietot šļūtenes glabāšanas nodalījumā.

Konteinera Systainer novietošanas vieta Sys-Doc Uz novietošanas virsmas ar četriem bīdņiem vai ar stiprinājumu T-Loc **[8-1]** var nostiprināt konteineru Systainer.

8.2 Sausu vielu uzsūkšana



UZMANĪBU

**Veselībai kaitīgi putekļi
Elpošanas ceļu bojājumi**

- ▶ Vienmēr izmantojiet filtra vai utilizācijas maisiņu!



Nosūcot putekļus, kas pārsniedz robežvērtību, veiciet tikai viena vienīga putekļu avota (elektroinstrumenta vai pneimatiskās ierīces) nosūkšanu.

Nosūcot putekļus, kas rodas no darbībā esošajiem elektroinstrumentiem, **ievērojiet:**

Nodrošiniet pietiekamu pieplūdes ventilāciju! Ievērojiet reģionālos noteikumus!

Robežvērtības: izplūdes gaiss maks. 50% no svaigā gaisa apjoma

Formula: telpas tilpums V_R x gaisa maiņas intensitāte L_W

8.3 Mitru vielu / šķidrumu nosūkšana



Izņemiet filtru vai atkritumu maisu! Izmantojiet īpašu slapjo filtru (NF-CT). Kad ir sasniegts maksimālais piepildīšanās augstums, nosūkšanu automātiski pārtrauc. Ir jānodrošina, ka ierīce (galvenais filtrs, nosūkšanas šļūtene, tvertne utt.) pēc mitrās nosūkšanas pietiekami izžūst.



UZMANĪBU

**Veselībai bīstami putekļi
Elpošanas ceļu savainojumi**

- ▶ Pēc mitrās nosūkšanas slapjo filtru izņemiet un nomainiet pret galveno filtru, kas ir paredzēts, lai nosūktu sausas vielas.



UZMANĪBU

Putu un šķidrumu izplūšana

- ▶ Nekavējoties izslēdziet un iztukšojiet ierīci.

8.4 Pēc darba

- ▶ **Tikai modeļos ar funkciju AutoClean:** palaidiet galvenā filtra automātisko tīrīšanu vai iztīriet to manuāli (skat. 7.5. nodaļu).
- ▶ Izslēdziet mobilo vakuumsūcēju Absaugmobil un atvienojiet to no elektrotīkla.
- ▶ Uztiniet elektrokabeli.
- ▶ Iztukšojiet netīrumu tvertni.
- ▶ Novietojiet mobilo vakuumsūcēju Absaugmobil telpā, kas ir sausa un nodrošināta, lai novērstu nepilnvarotu lietošanu.

9 Apkalpošana un apkope




BRĪDINĀJUMS

Savainojumu bīstamība, elektriskais trieciens

- ▶ Pirms visiem apkalpošanas un apkopes darbiem vienmēr izvelciet elektrokabeļa kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas!
- ▶ Jebkurus apkalpošanas un remonta darbus, kas ir saistīti ar motora korpusa atvēršanu, drīkst veikt vienīgi pilnvarotā klientu apkalpošanas un remonta darbnīcā.



Izstrādājuma nogādāšana servisa uzņēmumam apkalpošanas un remonta veikšanai notiek tikai caur ražotāja pārstāvniecību vai servisa darbnīcām: Tuvākā servisa uzņēmuma adrese var atrast interneta vietnē: www.festool.com/service



Izmantojiet tikai oriģinālās Festool rezerves daļas! Šo daļu pasūtījuma numurus var atrast interneta vietnē: www.festool.com/service

- ▶ Regulāri tīriet piepildīšanās līmeņa sensorus **[5]** un iztukšojiet netīrumu tvertni **[1-11]**.

Ievērojiet šādus norādījumus:

- Nodrošiniet, vismaz reizi gadā ražotāja pārstāvji vai kompetentas personas pārbaudītu putekļu uzsūkšanas iekārtas tehnisko stāvokli (piemēram, filtru veselumu, iekārtas hermētiskumu un kontrolierīču funkcionēšanu).

- Iekārtas elementus, ko nav iespējams iztīrīt, nepieciešams utilizēt. Ievietojiet utilizējamo elementu hermētiski noslēdzamā maisiņā. Ievērojiet spēkā esošos utilizēšanas noteikumus!

9.1 Filtra maisiņš / utilizācijas maisiņš / galvenais filtrs

- ▶ Izņemiet filtra maisiņu [6].
 - ▶ Ievietojiet filtra maisiņu [7].
 - ▶ Izņemiet utilizācijas maisiņu [8].
 - ▶ Ievietojiet utilizācijas maisiņu [9].
 - ▶ Nomainiet galveno filtru [10].
- Utilizējiet lietoto galveno filtru saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.

- ⓘ Pasūtījuma numurus piederumiem, filtriem un patērējamiem materiāliem atradīsiet Festool katalogā vai internetā "www.festool.com".

10 Apkārtējā vide



Neizmetiet instrumentu sadzīves atkritumu tvertnē! Nolietotie instrumenti, to piederumi un iesaiņojuma materiāli jāpakļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā. Ievērojiet spēkā esošos nacionālos noteikumus.

Tikai EK Atbilstoši Eiropas Kopienas direktīvai par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām un šīs direktīvas atspoguļojumiem nacionālajos likumdošanas aktos, nolietotie elektroinstrumenti jāsavāc atsevišķi un jāpakļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Informācija par direktīvu REACH: www.festool.lv/reach

Turinys		6	Eksplotavimo pradžia.....	11
1 Saugos nurodymai.....	9	7	Nustatymai.....	12
2 Simboliai.....	10	8	Darbas.....	13
3 Prietaiso elementai.....	10	9	Techninė priežiūra ir aptarnavimas.....	13
4 Techniniai duomenys.....	11	10	Aplinka.....	14
5 Naudojimas pagal paskirtį.....	11			

1 Saugos nurodymai



⚠️ ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas.

Delsimas vykdyti šiuos saugos nurodymus ir instrukcijas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.

Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte juos pasižiūrėti ateityje.

- Šį prietaisą draudžiama naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su mažesnėmis fizinėmis, jutiminėmis ar psichinėmis galimybėmis arba neturintiems patirties ir atitinkamų žinių. **Vaikus** būtina prižiūrėti, kad būtų užtikrinta, jog jie nežaidžia su prietaisu.



- **ĮSPĖJIMAS!** Prietaise gali būti sveikatai pavojingų dulkių. Vykdyti techninę priežiūrą, ištuštinti ir keisti filtrą leidžiama tik įgaliotiems specialistams, naudojančioms tinkamas apsaugos priemones.
- Eksploatuoti tik su sumontuota filtravimo sistema!
- **Sprogimo ir gaisro pavojus! Draudžiama siurbti:**
 - kibirkštis arba karštas dulkes;
 - degias arba sprogias medžiagas (pvz., magnio ar aliuminio dulkes, benzina, skiediklius);
 - agresyvias medžiagas (pvz., rūgštis, šarmus, tirpiklius);
 - chemiškai aktyvias medžiagas, kurioms veikiant išsiskiria šiluma, susidaro rūgštys / šarmai, dujos ir t. t. (pvz., aktyvias 2 komponentų medžiagas, aliuminį ir vandenį).
- Laikytis nacionalinių saugos instrukcijų ir medžiagų gamintojo nurodymų!
- Naudoti tik su atitinkamomis apsaugos priemonėmis!
- Dirbti tik kai prietaisas yra vizualiai nepriekaištingos būklės, sausoje aplinkoje, išklausius instruktažą!
- Ant prietaiso esantį elektros lizdą naudoti tik nurodytais tikslais!
- Siekiant išvengti grėsmės, būtina reguliariai tikrinti kabelį ir kištuką. Aptikus pažeidimų, kreiptis tik į įgaliotą techninės priežiūros centrą, kad šiuos elementus pakeistų.
- Nekelti ir netransportuoti krano kabliu ar kėlimo priemonėmis!

- Šio prietaiso negalima naudoti asmenims, kurie gali jautriai reaguoti į elektros smūgį (pvz., **asmenims su elektriniais širdies stimulatoriais**), nes prietaise yra galimi statiniai krūviai.
- Naudokite tik originalią Festool siurbimo žarną.
- **Perveždami ar dirbdami su prietaisu, atsižvelkite į darbo aplinką, pasirūpinkite savimi bei kitais.**
Toku būdu išvengsite, pavyzdžiui, pavojaus užkliūti už įsiurbimo žarnos ar maitinimo laido.
- **Pakuotės plėvelę saugokite toliau nuo vaikų.**
Kyla pavojus uždusti.

2 Simboliai

Simboliai



Įspėjimas apie bendro pobūdžio pavojus



Įspėjimas apie elektros smūgio pavojų



Skaityti instrukciją, nurodymus!



Dirbant užsidėti respiratorių!



Patarimas, nurodymas



Darbinis nurodymas



Įspėjimas! Įrenginyje gali būti sveikatai pavojingų dulkių!



Nusidėvėjusią mašiną ir jos reikmenis, o taip pat pakuotę atiduokite antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus!.

[1-3] Įrankių elektros lizdas

[1-4] Žarnos dėklas

[1-5] Rankena

[1-6] SysDoc

[1-7] Automatinis valymas (tik variantams su AutoClean)

[1-8] Prietaiso jungiklis

[1-9] Siurbimo jėgos reguliavimas

[1-10] Užraktų apkabos

[1-11] Rezervuaras drėgnoms šiukšlėms

[1-13] Stabdys

Nurodyti paveikslėliai yra pateikti vokiškoje naudojimo instrukcijoje.

3 Prietaiso elementai

[1-1] Įsiurbimo anga

[1-2] Modulio montavimo vieta
(suslėgto oro modulis, elektros lizdo moduliai, nuotolinio valdymo modulis, EAA modulis)

4 Techniniai duomenys

Mobilieji dulkių siurbiai		
Vartojamoji galia		350 – 1200 W
Maks. įrankių elektros lizdo apkrova	EU	2400 W
	CH, DK	1100 W
	GB 230 V / 110 V	1800 / 500 W
Maks. tūrinis oro srautas, siurblio / turbino		130 m ³ /h / 234 m ³ /h
Maks. turbino sukuriamas vakuumas		24 000 Pa
Filtro paviršiaus plotas		6318 cm ²
Siurbimo žarna (priklausomai nuo mobiliojo dulkių siurblio varianto)	D27/32x3,5m-AS/CTR	
	D36x3,5-AS/KS/B/LHS 225	
	D36/32x3,5m-AS/R	
Elektros maitinimo kabelio ilgis		7,5 m
Garso slėgio lygis pagal EN 60704-2-1 / paklaida K		71 dB(A) / 3 dB
Apsaugos laipsnis		IP X4
Rezervuaro talpa	CT 26	26 l
	CT 36	36 l
	CT 48	48 l
Matmenys (I x P x A)	CT 26	630 x 365 x 540 mm
	CT 36	630 x 365 x 596 mm
	CT 48	740 x 406 x 1005 mm
Svoris	CT 26 / CT 26 AC	13,9 / 14,7 kg
	CT 36 / CT 36 AC	14,4 / 15,2 kg
	CT 48 / CT 48 AC	18,8 / 19,6 kg

5 Naudojimas pagal paskirtį

Mobilusis dulkių siurblys tinka

- dulkėms iki 1 mg/m³, atitinkančioms 'L' dulkių klasę susiurbti ir nusiurbti,
- vandeniui susiurbti,
- didesnei apkrovai, naudojant profesionaliai, pagal IEC/EN 60335-2-69.



Naudojant ne pagal paskirtį, už pasekmes atsako naudotojas.

6 Eksploatavimo pradžia



ĮSPĖJIMAS

Neleistina elektros maitinimo tinklo įtampa arba dažnis!

Nelaimingo atsitikimo pavojus

- ▶ Laikytis firminėje duomenų lentelėje nurodytų reikšmių.
- ▶ Atkreipti dėmesį į šalių specifiką.

6.1 Pirmasis paleidimas

- ▶ Įdėti filtro / utilizavimo maišą **[2]**.
- ▶ Sumontuoti įtaisą kabeliui suvynioti **[3]**.
- ▶ Prijungti siurbimo žarną **[4]**.

6.2 Mobiliojo dulkių siurblio prijungimas



ĮSPĖJIMAS

Sužalojimo pavojus dėl nekontroliuojamai paleidžiamų įrankių

- ▶ Prieš pasukant jungiklį į padėtį AUTO arba MAN, atkreipti dėmesį, kad prijungtasis įrankis būtų išjungtas.

Jungiklis [1-8] yra įjungimo / išjungimo jungiklis.

Jungiklio padėtis 0

Įrankių elektros lizde [1-3] įtampos nėra, mobilusis dulkių siurblys yra išjungtas.

Jungiklio padėtis MAN

Įrankių elektros lizde [1-3] yra įtampa, mobilusis dulkių siurblys pasileidžia.

Jungiklio padėtis AUTO

Įrankio elektros lizde [1-3] yra įtampa, mobilusis dulkių siurblys pasileis įjungiant prie lizdo prijungtą elektrinį arba pneumatinį įrankį.

- ▶ Maitinimo kabelio kištuką įstatyti į įžemintą elektros lizdą.



Mašinos nenaudojant ar prieš vykdant techninės priežiūros ir valymo darbus, maitinimo kabelio kištuką ištraukti iš elektros lizdo.

6.3 Elektrinio įrankio prijungimas



ĮSPĖJIMAS

Sužalojimo pavojus

- ▶ Atkreipti dėmesį į elektros lizdo, skirtą įrankiams prijungti, maksimalią leistiną srovę (žr. skyrių „Techniniai duomenys“).
- ▶ Elektrinį įrankį išjungti.

- ▶ Elektrinį įrankį prijungti prie įrankių elektros lizdo [1-3].

Elektros lizdo modulių ypatybės

- **SD E/A:** elektros lizdo modulis su įjungimo automatika, skirtas prijungti dviem elektriniams įrankiams: pvz., 2 šlifuoekliams, 1 siaurapjūkliui + 1 šlifuoekliui
- **SD:** elektros lizdo modulis, kuriame nuolat yra įtampa, skirtas naudoti kaip ilginimo kabelį: pvz., krovikliui, šviestuvui ir t. t.

6.4 Pneumatinio įrankio prijungimas



ĮSPĖJIMAS

Sužalojimo pavojus

- ▶ Pneumatinį įrankį išjungti.

Pneumatinių įrankių įjungimo automatika mobiliuosiuose dulkių siurbliuose

su suslėgto oro modulių modulių montavimo vietoje [1-2].

6.5 Varianto 36 E AC-LHS CTL ypatybės

Norint mobilųjį dulkių siurblių naudoti kartu su **PLANEX**:

- ▶ Naudoti atsparią lankstymui siurbimo žarną D 36 mm x 3,5 m-AS.
- ▶ Naudoti specialią siurbimo movą **PLANEX** prijungimui.
- ▶ Tarp įsiurbimo angos [1-1] ir siurbimo žarnos įdėti uždarymo sklendę CT-VS.
- ▶ Sumontuoti įrankių laikiklį.
- ▶ **Naudoti tik su utilizavimo maišu!**

Apėjimo funkcija

Vykdamas darbus, kuriems reikia nedidelės siurbimo jėgos (pvz., minkštiems paviršiams).

- ▶ Ant specialios siurbimo movos suaktyvinti apėjimo (bypass) funkciją [1A].

7 Nustatymai

7.1 Siurbimo jėgos reguliavimas

- ▶ sukamąja rankenėle [1-9].

7.2 Siurbimo įvorė

Siurbimo įvorės apėjimo (Bypass) funkcija leidžia išvengti nusiurbimo nuo šlifavimo mašinų ir grindų antgalių ant slidžių paviršių.

Atidarymas

- ▶ Nustatymo žiedą sukti į padėtį "OPEN".

Uždaryti

- ▶ Nustatymo žiedą sukti į padėtį "CLOSE".

7.3 Stabdžio įjungimas

Pakeliant juodą stabdžio rankenėlę [1-13], mobilusis dulkių siurblys apsaugomas nuo riedėjimo. Tai atliekama, lengvai kilstelint mobiliojo dulkių siurblio priekinę dalį ir spaudžiant juodą stabdžio rankenėlę žemyn, kol užsifikuos. Stabdžiui atlaisvinti reikia spausti žalią rankenėlę.

7.4 Šiluminė apsauga

Kad apsaugotų nuo perkaitimo, šiluminė apsauga išjungia mobilųjį dulkių siurblių prieš jam pasiekiant kritinę temperatūrą.

- ▶ Mobilųjį dulkių siurblių išjungti ir leisti maždaug 5 minutes atvėsti, įjungti.

- ⓘ Jeigu neįsijungia, susisiekti su „Festool“ techniniu centru.

7.5 Pagrindinio filtro AutoClean valymas (tik variantams su AutoClean)



Tik naudojant utilizavimo maišą (tenkinantį „L“ dulkių klasės reikalavimus).

Netaikoma šlapiam siurbimui!

Automatinis valymas

Sukamąja rankenėle [1-7] suaktyvinti AutoClean arba nustatyti dažnį (priklausomai nuo mobiliojo dulkių siurblio varianto).

Rankinis valymas

Prietaiso jungiklį [1-8] nustatyti ties simboliu AC.

Visiškas išvalymas rankiniu būdu

- ▶ Delnu arba uždarymo sklende CT-VS 2 sekundėms uždaryti antgalio arba siurbimo žarnos angą.
- ▶ Prietaiso jungiklį [1-8] nustatyti ties simboliu AC.

8 Darbas

8.1 Naudojimas

Žarnos dėklas: Baigę darbus, siurbimo žarną galite prakišti pro angą [8-2] ir padėti žarnos dėkle.

Systainerio aikštelė SysDoc: Šioje aikštelėje keturiais sklėsčiais arba T-Loc [8-1] galima pritvirtinti Systainerį.

8.2 Sausų medžiagų siurbimas



ATSARGIAI

Sveikatai kenksmingos dulkės

Galimas kvėpavimo takų pažeidimas

- ▶ Visada naudoti filtro arba utilizavimo maišą!



Nusiurbiant dulkes, kurių didžiausia koncentracija darbo vietoje viršija ribinę reikšmę, arba esant dideliame ažuolo ar buko medienos dulkių kiekiui, dulkes nusiurbti tik nuo vieno šaltinio (elektrinio arba pneumatinio įrankio).

Nusiurbiant dulkes nuo veikiančių elektrinių įrankių, **atkreipti dėmesį:** į tokius dalykus: Užtikrinti pakankamą vėdinimą! Laikytis regioninių normų!

Ribinės reikšmės: panaudotas oras turi sudaryti ne daugiau kaip 50 % šviežio oro tūrio

Formulė: patalpos tūris V_R x vėdinimo intensyvumas L_W

8.3 Šlapių medžiagų / skysčių siurbimas



Išimti filtro arba utilizavimo maišą!

Naudoti specialų šlapių atliekų filtrą (NF-CT).

Pasiekus maksimalų pripildymą, siurbimas bus automatiškai sustabdytas.

Reikia užtikrinti, kad po šlapio siurbimo prietaisas (pagrindinis filtras, siurbimo žarna, rezervuaras ir t. t.) būtų pakankamai išdžiovintas.



ATSARGIAI

Sveikatai pavojingos dulkės

Galimas kvėpavimo takų pažeidimas

- ▶ Po šlapio siurbimo šlapių atliekų filtrą išimti ir įdėti pagrindinį filtrą sausoms medžiagoms siurbti.



ATSARGIAI

Iš siurblio veržiasi putos ir skysčiai

- ▶ Prietaisą nedelsiant išjungti ir ištuštinti.

8.4 Pabaigus darbus

- ▶ **Tik variantams su AutoClean:** Pagrindinį filtrą valyti automatiškai arba rankiniu būdu (žr. 7.5 skyrių).
- ▶ Mobilųjį dulkių siurblių išjungti, maitinimo kabelio kištuką ištraukti iš elektros lizdo.
- ▶ Suvynioti elektros maitinimo kabelį.
- ▶ Ištuštinti šiukšlių rezervuarą.
- ▶ Mobilųjį dulkių siurblių pastatyti sausoje patalpoje, kur jis būtų apsaugotas nuo nesankcionuoto naudojimo.

9 Techninė priežiūra ir aptarnavimas



ĮSPĖJIMAS


Sužalojimo pavojus, elektros smūgis

- ▶ Prieš vykdant bet kokius techninės priežiūros ir valymo darbus, maitinimo kabelio kištuką visada ištraukti iš elektros lizdo!
- ▶ Bet kokius techninės priežiūros ir remonto darbus, kurių metu reikia atidaryti variklio korpusą, leidžiama vykdyti tik įgaliotose techninės priežiūros dirbtuvėse.



Techninį aptarnavimą ir remontą leidžiama vykdyti tik gamintojo arba techninės priežiūros

centro specialistams. Artimiausią adresą rasite internete: www.festool.com/service



Naudoti tik originalias Festool atsargines dalis! Užsakymo Nr. rasite internete: www.festool.com/service

- ▶ Reguliariai valyti pripildymo lygio jutiklius **[5]** ir ištuštinti šiukšlių rezervuarą **[1-11]**.

Laikytis šių nurodymų:

- Ne rečiau kaip kartą per metus gamintojas arba instrukuotas asmuo turi patikrinti dulkių surinkimo sistemos būklę (pvz., ar nepažeistas filtras, ar prietaisas sandarus ir ar veikia kontrolės įrenginiai).
- Tai, ko negalima valyti, turi būti utilizuojama. Tam naudoti nepralaidžius maišus. Laikytis galiojančių utilizavimo sąlygų!

9.1 Filto maišas, utilizavimo maišas, pagrindinis filtras

- ▶ Filto maišo išėmimas **[6]**.
 - ▶ Filto maišo įdėjimas **[7]**.
 - ▶ Utilizavimo maišo išėmimas **[8]**.
 - ▶ Utilizavimo maišo įdėjimas **[9]**.
 - ▶ Pagrindinio filtro keitimas **[10]**.
- Panaudotą pagrindinį filtrą utilizuoti vadinantis galiojančiais įstatymais.

- ⓘ Reikmenų, filtrų ir eksploatacinių medžiagų užsakymo numeriai nurodyti „Festool“ kataloge arba internete adresu "www.festool.com".

10 Aplinka



Prietaiso nemesti į buitinius šiukšlynus!

Prietaisus, reikmenis ir pakuotę pristatyti antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus. Laikytis galiojančių nacionalinių teisės aktų.

Tik ES valstybėms: laikantis Europos direktyvos dėl naudotų elektros ir elektronikos prietaisų ir sprendimo dėl jos įtraukimo į nacionalinius teisės aktus, naudotus elektrinius įrankius būtina surinkti atskirai ir pateikti antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus.

Informacija apie REACH: www.festool.lt/reach

Sisukord		
1 Ohutusnõuded.....	15	6 Kasutuselevõtt.....
2 Sümbolid.....	16	7 Seadistamine.....
3 Seadme osad.....	16	8 Töö.....
4 Tehnilised andmed.....	16	9 Hooldus ja remont.....
5 Nõuetekohane kasutus.....	17	10 Keskkond.....
		17

1 Ohutusnõuded



⚠ HOIATUS! Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised. Ohutusnõuete ja juhiste eiramine võib põhjustada elektrilööki, tulekahju ja/või raskeid vigastusi.

Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks kasutamiseks alles.

- Seadet ei tohi kasutada puuduliku füüsilise, tunnetusliku või vaimse suutlikkusega või kogemusteta ja vastava teadmisteta inimesed (sh lapsed). **Lapsi** tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.



- **HOIATUS** Seadmes võib olla tervist kahjustavat tolmu. Hooldust, tühjendust ja filtrivahetust tohib teostada üksnes volitatud spetsialist, kes kasutab nõuetekohast kaitsevarustust.
- Seadet tohib käitada ainult koos paigaldatud filtersüsteemiga!
- **Plahvatus- ja süttimisohtlik! Tolmuimejaga ei tohi eemaldada:**
 - sädemeid või kuuma tolmu;
 - tule- ja plahvatusohtlikke aineid (nt magneesium, alumiinium, bensiin, lahjendusvahendeid);
 - sööbivaid aineid (nt happed, leelised, lahustid);
 - keemiliselt reageerivaid aineid, mille tagajärjel tekib soojus, moodustuvad happed/alused, gaasid jne (nt reaktiivsed 2K-ained, alumiinium ja vesi).
- Järgige riigis kehtestatud ohutusnõudeid ja materjalitootja juhiseid!
- Kandke seadmega töötamisel sobivat kaitsevarustust!
- Kui seade on visuaalse vaatluse põhjal töökorras, kasutage seda kuivas keskkonnas, ent laske end eelnevalt instrueerida.
- Kasutage seadmel olevat pistikupesa ainult nimetatud otstarbel!
- Ohtude vältimiseks kontrollige pistikut ja kaablit korrapäraselt. Kahjustuste korral laske need välja vahetada üksnes volitatud hooldekeskuses.
- Ärge kasutage transportimiseks tõstevahendeid ega kraanakonksu!
- Seadet ei tohi kasutada elektrilöögi suhtes tundlikult reageerida võivad inimesed (nt **südamestimulaatoriga isikud**), kuna välistada ei saa staatilise elektri laengu tekkimist.

- Kasutage ainult Festooli originaal-imivoolikut.
- **Pöörake tähelepanu töökeskkonnale ning seadmega töötamisel ja seadme transportimisel jälgige iseennast ja teisi inimesi.**
Nii hoiate ära imivoolikust või võrgujuhtmest tingitud komistamise ja kukkumise ohu.
- **Hoidke pakendikile lastele kättesaamatus kohas.**
Esineb lämbumisohu.

2 Sümbolid

Sümbolid



Ettevaatust: oht!



Ettevaatust: elektrilöök!



Juhis, tutvuge märkustega!



Kandke kaitsemaski!



Juhis, soovitus



Käsitusjuhend



Ettevaatust! Seade võib sisaldada ter-
vist kahjustavat tolmu!



Ärge visake elektritööriista olmejäät-
metehulka!

[1-3] tööriista ühenduspesa

[1-4] voolikuhoidik

[1-5] käepide

[1-6] SysDoc

[1-7] automaatne puhastus (ainult Auto-
Clean-iga mudelid)

[1-8] lüliti

[1-9] imivõimsuse regulaator

[1-10] lukustusklamber

[1-11] jäätmemahuti

[1-13] Pidur

Näidatud joonised sisalduvad saksakeelses ka-
sutusjuhendis.

3 Seadme osad

[1-1] imiava

[1-2] mooduli ühenduskoht
(suruõhumoodul, pistikupesamoodul,
kaugjuhtimispuldi moodul, EAA-moo-
dul)

4 Tehnilised andmed

Mobiilsed vee- ja tolmuimejad

nimivõimsus		350-1200 W
tööriista pistikupesa max võimsus	EL	2400 W
	CH, DK	1100 W
	GB 230 V/ 110 V	1800 W/ 500 W
imuri/turbiini max õhuvoog		130 m ³ /h / 234 m ³ /h
turbiini max vaakum		24000 Pa
filtri pealispind		6318 cm ²

Mobiilsed vee- ja tolmuimejad		
imivoolik (olenevalt mobiilse tolmuimeja mudelist)		D27/32x3,5m-AS/CTR D36x3,5-AS/KS/B/LHS 225 D36/32x3,5m-AS/R
toitekaabli pikkus		7,5 m
helirõhutase EN 60704-2-1 järgi/ mõõtemääramatus K		71 dB(A)/ 3 dB
kaitseklass		IP X4
mahuti maht	CT 26	26 l
	CT 36	36 l
	CT 48	48 l
mõõtmed P x L x K	CT 26	630 x 365 x 540 mm
	CT 36	630 x 365 x 596 mm
	CT 48	740 x 406 x 1005 mm
kaal	CT 26 / CT 26 AC	13,9 kg / 14,7 kg
	CT 36 / CT 36 AC	14,4 kg / 15,2 kg
	CT 48 / CT 48 AC	18,8 kg / 19,6 kg

5 Nõuetekohane kasutus

Mobiilne tolmuimeja sobib

- tolmu imemiseks, mille kontsentratsioon töökohal on kuni 1 mg/m³ vastavalt tolmuklassile 'L',
 - vee imemiseks,
 - tööstuslikul kasutamisel esinevaks suuremaks koormuseks,
- kooskõlas standardiga IEC/EN 60335-2-69.



Nõuetevastase kasutamise korral jääb vastustus seadme kasutaja kanda.

6 Kasutuselevõtt



HOIATUS

Lubamatu pinge või sagedus!

Vigastuste oht

- Pöörake tähelepanu andmesildil toodud andmetele.
- Pöörake tähelepanu riigis esinevatele eripäradele.

6.1 Esmane kasutuselevõtt

- Paigaldage filtri-/käitluskott [2].
- Monteerige kaablrull [3].
- Ühendage imivoolik [4].

6.2 Tolmuimeja ühendamine vooluvõrku



HOIATUS

Tahtmatult käivituvad elektritööriistad võivad tekitada vigastusi

- Enne, kui keerate lüliti asendisse "AUTO" või "MAN" pöörake tähelepanu sellele, et ühendatud tööriist oleks välja lülitatud.

Lüliti [1-8] toimib sisse-/välja-lülitina.

Lüliti asendis '0'

Seadme pistikupesa [1-3] on vooluta, mobiilne tolmuimeja on välja lülitatud.

Lüliti asendis 'MAN'

Seadme pistikupesa [1-3] on vooluvarustusega, mobiilne tolmuimeja käivitub.

Lüliti asendis 'Auto'

Tööriista ühenduspesa [1-3] on pingestatud, tolmuimeja käivitub külgeühendatud elektrilise tööriista või suruõhutööriista sisselülitamisel.

- Pistke toitepistik kaitsemaandusega pistikupessa.



Kasutusvälisel ajal ning enne hooldus- ja puhastustööde tegemist tõmmake seadme pistik pistikupesast välja.

6.3 Elektritööriista ühendamine



HOIATUS

Vigastuste oht

- ▶ Pidage kinni elektritööriista maksimumvõimsusest (vt „Tehnilised andmed“).
- ▶ Lülitage elektritööriist välja.
- ▶ Ühendage elektritööriist seadme pistikupessa [1-3].

Pistikupesamooduli eripära

- **SD E/A:** Automaatse sisselülitusega pistikupesamoodul kasutamiseks kahe elektrilise tööriistaga: nt 2 lihvmasinat, 1 tikksaag + 1 lihvmasin
- **SD:** Pideva vooluvarustusega pistikupesamoodul kasutamiseks pikendusjuhtmena: nt laadimisseade, valgusti jm

6.4 Suruõhutööriista ühendamine



HOIATUS

Vigastusohu

- ▶ Suruõhutööriista väljalülitamine.

Mobiilse tolmuimejaga ühendatud suruõhutööriistade sisselülitusautomaatika koos suruõhumooduliga mooduli ühenduspilus [1-2].

6.5 Eriomadused CTL 36 E AC- LHS

Kui kasutate mobiilset vee- ja tolmuimejat kombinatsioonis seadmega **PLANEX**:

- ▶ Kasutage murdumiskindlat imivoolikut D 36 mm x 3,5 m-AS.
- ▶ Kasutage spetsiaalset imimuhvi **PLANEX** ühendamiseks.
- ▶ Imiava [1-1] ja imivooliku vahel kasutage korki CT-VS.
- ▶ Paigaldage tarvikuhoidik.
- ▶ **Kasutage üksnes koos käitluskotiga!**

Bypass-funktsioon

Tööde puhul, mis nõuavad väikest imivõimsust (nt pehmetel pindadel).

- ▶ Aktiveerige Bypass-funktsioon spetsiaalsel imimuhvil [1A].

7 Seadistamine

7.1 Imemisvõimsuse reguleerimine

- ▶ pöördnupust [1-9].

7.2 Imimuhv

Imimuhvi möödaviigufunktsioon takistab lihvseadmete ka põrandapihustite sisseimemist sildeatelt pindadelt.

Avamine

- ▶ Keerake seaderõngas asendisse "OPEN".

Sulgemine

- ▶ Keerake seaderõngas asendisse "CLOSE".

7.3 Piduri pealepanek

Musta pidurihoova [1-13] ümberlülitamisega saab ära hoida tolmuimeja kohaltveeremist. Selleks kergitage tolmuimejat eestpoolt veidi ja suruge musta pidurihooba alla, kuni see fikseerub kohale. Vabastamiseks vajutage rohelisele hoovale .

7.4 Temperatuurikontroll

Ülekuumenemise vältimiseks lülitab temperatuurikontroll tolmuimeja enne kriitilisele temperatuurile jõudmist välja.

- ▶ Lülitage tolmuimeja välja ja laske umbes 5 minutit jahtuda, lülitage sisse.

- ⓘ Sisselülitamine ei ole võimalik: pöörduge Festooli hooldekeskuse.

7.5 AutoClean - põhifiltri puhastamine (ainult AutoClean-iga mudelid)



Ainult koos käitluskotiga (vastab tolmuklassi 'L' nõuetele). Mitte kasutada märgpuhastuse korral!

Automaatne puhastus

Aktiveerige pöördnupust [1-7] AutoClean ja reguleerige sagedust (sõltub mobiilse tolmuimeja variandist).

Käsi puhastus

Keerake seadme lüliti [1-8] sümbolile **AC**.

Manuaalne täispuhastus

- ▶ Sulgege peopesaga või sulgesiibriga CT-VS pihusti- või imivoolikuava 2 sekundiks.
- ▶ Keerake seadme lüliti [1-8] sümbolile **AC**.

8 Töö

8.1 Käsitsemine

Voolikutrummel: Kui töö on lõppenud, saab vooliku avausest [8-2] sisse panna ja voolikutrumlis hoiustada.

Systainer-alus SysDoc: Systaineri saab alusele kinnitada nelja etteandjaga või seadisega T-Loc [8-1].

8.2 Kuiva tolmu imemine




ETTEVAATUST

Tervisekahjulik tolmu

Kahjustab hingamisteid

- ▶ Kasutage alati filtri- või käitluskotti!

 Kui tolmu kontsentratsioon töökohal on piirväärtusest suurem kasutage tolmuimejat vaid ühe tolmuallika (elektrilise või suruõhutööriista) puhastamiseks.


Kui imete seadmega elektriliste tööriistade kasutamisel tekkivat tolmu, pöörake tähelepanu **järgmisele:**

Ftagage piisav ventilatsioon! Pöörake tähelepanu piirkondlikele nõuetele!

Piirnormid: jääköhk max 50% värske õhu kogusest

Valem: õhu ruumala V_R x õhuvahetuse määr L_W

8.3 Märkmaterjali / vedelike imemine

 Eemaldage filtri- või ühekordne tolmu-kott!

Kasutage spetsiaalset märgfiltrit (NF-CT).

Maksimaalse täietaseme saavutamisel imemine automaatselt katkeb.

Veenduge, et pärast märgmaterjali imu lasete seadmel (põhifilter, imivoolik, mahuti jne) piisavalt kuivada.



ETTEVAATUST

Tervist kahjustav tolm

Oht kahjustada hingamisteid

- ▶ Kui olete märgmaterjali imemise lõpetanud, eemaldage märgfilter ja vahetage see kuivmaterjali põhifiltri vastu.



ETTEVAATUST

Väljaimbuv vaht ja lekkivad vedelikud

- ▶ Lülitage seade kohe välja ja tühjendage.

8.4 Kui töö on lõpetatud

- ▶ **Ainult AutoClean-iga mudelid:** Puhastage põhifiltrit automaatselt või käsitsi (vt punkti 7.5).
- ▶ Lülitage mobiilne tolmuimeja välja ja tõmmake pistik pistikupesast.
- ▶ Kerige võrgukaabel kokku.
- ▶ Tühjendage mahuti.
- ▶ Hoiustage mobiilset imurit kuivas ruumis ja võrastele kättesaamatus kohas.

9 Hooldus ja remont




HOIATUS

Vigastus- ja elektrilöögioht

- ▶ Toitepistik tuleb alati enne kõiki hooldus- ja remonttöid pistikupesast välja tõmmata!
- ▶ Kõiki hooldus- ja remonttöid, mille puhul tuleb mootorikorpust avada, tohib teha üksnes selleks volitatud teenindustöökoda.



Klienditeenindust ja remonti pakub ainult tootja või selleks volitatud teenindustöökoda: Lähima teenindustöökoja aadressi leiate: www.festool.com/service



Kasutada tohib üksnes Festooli originaalvaruosi! Tellimisnumbri leiate: www.festool.com/service

- ▶ Puhastage regulaarselt täietasemeandureid ja **[5]** tühjendage jäätmemahutit **[1-11]**.

Pidage kinni järgmistest juhistest:

- Vähemalt üks kord aastas tuleb teha tehnikokontroll tolmu suhtes (nt kontrollida filtri kahjustusi, seadme tihedust ja kontrollseadiste töökorda) tootja või vastava väljaõppega tehniku juures.
- Mida puhastada ei saa, tuleb jäätmena kõrvaldada. Kasutage selleks läbipaistmatuid kotte. Järgige kehtivaid jäätmekõrvalduseskirju!

9.1 Filtrikott/ käitluskott/ põhifilter

- ▶ Filtrikoti väljavõtmine **[6]**.
- ▶ Filtrikoti paigaldamine **[7]**.
- ▶ Käitluskoti väljavõtmine **[8]**.
- ▶ Käitluskoti paigaldamine **[9]**.
- ▶ Põhifiltri vahetamine **[10]**.

Kasutatud põhifilter utiliseerige vastavalt kehtivatele nõuetele.

- ① Lisatarvikute, filtrite ja kulumaterjali tellimisnumbrid leiate Festool kataloogist või internetist aadressil "www.festool.com".

10 Keskkond



Ärge käidelge seadet koos olmejäätmetega! Seadmed, lisavarustus ja pakendid tuleb suunata keskkonnasõbralikult taaskasutusse. Järgige kehtivaid riiklikke eeskirju.

Üksnes EL riikidele: Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta tuleb kasutusressursi ammen- danud elektrilised tööriistad eraldi kokku kogu- da ja keskkonnasäästlikult korduskasutada.

REACH teave: www.festool.de/reach